

PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES/  
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART

ELEV AD 232

TWR  
APP  
FPQ

118.2  
125.42  
122.45

AFTN - MMCV

CIUDAD VICTORIA

AEROPUERTO INTL  
INTL AIRPORT

GENERAL PEDRO JOSE MENDEZ

CALLES DE RODAJE, ANCHO, RESISTENCIA /  
TAXIWAYS, WIDTH, STRENGTH

TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
A	23 M	76/F/C/X/T	ASFALTO / ASPHALT
B		69/F/C/X/T	
C		79/F/C/X/T	

PLATAFORMA DE AVIACION COMERCIAL /  
COMMERCIAL AVIATION APRON  
RESISTENCIA / STRENGTH  
77/F/C/X/T  
CONCRETO ASFALTICO/  
ASPHALT CONCRETE

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS/  
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS


LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS/  
BEARINGS ARE MAGNETICS



TWR


TERMINAL

LIMITE DE SERVICIOS ATC/  
ATC SERVICES LIMIT



VAR MAGNETICA  
MAGNETIC VAR

ESCALA / SCALE : 1 : 2000



CAMBIOS: CARTA NUEVA

13-JUL-2023 AMDT AIRAC 07/23

SCT-AFAC-SENEAM

2-7 MMCV PDC

**COORDENADAS INS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES AVIACION COMERCIAL /**  
***COORDINATES INS, FOR AIRCRAFT STANDS, COMMERCIAL AVIATION***

POSICION / POSITION	LAT (N)	LONG (W)
1	23° 42' 42.75"	098° 57' 24.77"
2	23° 42' 41.29"	098° 57' 22.93"
3	23° 42' 39.06"	098° 57' 23.03"