

PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES/  
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART


ELEV AD 11 M

TWR 118.4

**LORETO**  
AEROPUERTO INTL. /  
INTL. AIRPORT




VAR. MAGNETICA. 9° E  
MAGNETIC VAR. 9° E



ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /  
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS /  
BEARINGS ARE MAGNETIC

SEI



ESCALA / SCALE : 1 : 1700

0 20 40 60 80 100 M

CAMBIO/ CHANGES: VAR.

**COORDENADAS INS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES AVIACION COMERCIAL /**  
***COORDINATES INS, FOR AIRCRAFT STANDS, COMMERCIAL AVIATION***

POSICION/ POSITION	LAT (N)	LONG (W)
1	25° 59' 31.208"	111° 21' 07.895"
2	25° 59' 33.143"	111° 21' 08.157"
3	25° 59' 35.079"	111° 21' 08.418"