

**PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES /  
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART**

ELEV AD 2224 M


7297 FT

TWR 118.55, 118.7  
PDC 122.1  
SMC 121.85, 121.0

HELICOPTEROS MEX 118.15

RMP 122.80  
D-ATIS 127.650  
FIS 126.875  
EMERG 121.5

**MEXICO**  
AEROPUERTO INTL/  
INTL AIRPORT  
**BENITO JUAREZ**



CAMBIO: NIL

POSICIONES PLATAFORMA TANGO SUR 1		
PUNTOS	LATITUD	LONGITUD
P-82	19° 25' 29.2041" N	99° 05' 00.3696" W
P-83	19° 25' 30.2303" N	99° 05' 01.3417" W
P-84	19° 25' 30.8187" N	99° 05' 02.7889" W
P-85	19° 25' 31.4120" N	99° 05' 04.2345" W
P-86	19° 25' 31.9783" N	99° 05' 05.6844" W

POSICIONES PLATAFORMA TANGO SUR 2		
PUNTOS	LATITUD	LONGITUD
P-87	19° 25' 28.37" N	99° 05' 10.01" W
P-88	19° 25' 26.94" N	99° 05' 10.95" W
P-89	19° 25' 28.70" N	99° 05' 14.01" W
P-90	19° 25' 30.05" N	99° 05' 13.25" W