

PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES/
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART

ELEV AD 24.5 M

TWR
APP

118.3
120.3

TAMPICO
AEROPUERTO INTL. /
INTL. AIRPORT

GRAL. FRANCISCO JAVIER MINA

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS /
BEARINGS ARE MAGNETIC

LIMITE DE LOS SERVICIOS DE CTA /
ATC SERVICES LIMIT

TWY "B"

RWY 13/31

TWY	ANCHO / WIDTH	RESISTENCIA / STRENGTH	TIPO / TYPE
A	23 M	63/F/B/X/T	ASFALTO / ASPHALT
B		73/F/B/X/T	

TERMINAL

TWR



VAR. MAGNETICA 6° E
MAGNETIC VAR. 6° E

ESCALA / SCALE : 1 : 2000

0 20 40 60 M

CAMBIOS/ CHANGES: SIMBOLOGIA / SYMBOLS

COORDENADAS INS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES AVIACION COMERCIAL /
COORDINATES INS, FOR AIRCRAFT STANDS, COMMERCIAL AVIATION

POSICION/ POSITION	LAT (N)	LONG (W)
1	22° 17' 20.59"	097° 52' 06.83"
	22° 17' 20.58"	097° 52' 06.67"
	22° 17' 20.58"	097° 52' 06.60"
1A	22° 17' 21.31"	097° 52' 07.16"
	22° 17' 21.47"	097° 52' 06.91"
	22° 17' 21.51"	097° 52' 06.85"
2	22° 17' 22.01"	097° 52' 08.69"
	22° 17' 22.06"	097° 52' 08.64"
	22° 17' 22.10"	097° 52' 08.59"
	22° 17' 22.15"	097° 52' 08.55"
3	22° 17' 23.81"	097° 52' 09.89"
	22° 17' 23.85"	097° 52' 09.83"
	22° 17' 23.90"	097° 52' 09.76"
3A	22° 17' 25.11"	097° 52' 09.70"
	22° 17' 25.00"	097° 52' 09.62"
3B	22° 17' 24.58"	097° 52' 10.52"
	22° 17' 24.47"	097° 52' 10.43"
4	22° 17' 26.34"	097° 52' 11.74"
	22° 17' 26.39"	097° 52' 11.66"
	22° 17' 26.44"	097° 52' 11.58"
4A	22° 17' 27.16"	097° 52' 11.25"
	22° 17' 27.05"	097° 52' 11.17"
4B	22° 17' 26.62"	097° 52' 12.06'
	22° 17' 26.51"	097° 52' 11.98'