PLANO DE AERODROMO
AERODROME CHART
23 09 07.46 N 109 43 14.69 W
ELEV AD 116 M

TWR	**118.9**
APP	**120.9**
RMP	**134.1**
ATIS	**127.6**
VOR/DME	**114.0**

SAN JOSE DEL CABO
AEROPUERTO INTL /
INTL AIRPORT
LOS CABOS



HS 1	AERONAVES EN ATERRIZAJE POR **RWY 16/34** DESALOJAR POR **TWY "D"** Y CONTINUAR HASTA **TWY "A"** DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC
	*AIRCRAFTS LANDING ON **RWY 16/34** MUST VACATE BY **TWY"D"** AND CONTINUE TO **TWY "A"** ACCORDING ATC INSTRUCTIONS*
HS 2	AERONAVES EN ATERRIZAJE POR **RWY 16/34** DESALOJAR POR **TWY "E"** Y CONTINUAR HASTA **TWY "A"** DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC
	*AIRCRAFTS LANDING ON **RWY 16/34** MUST VACATE BY **TWY"E"** AND CONTINUE TO **TWY "A"** ACCORDING ATC INSTRUCTIONS*

PRECAUCION CON LOS TRAFICOS EN MOVIMIENTO EN EL **TWY "A"**, **"F"**, **"G"**, **"J"** Y **"K"**	*CAUTION WITH THE MOVEMENT TRAFFICS ON **"A"**, **"F"**, **"G"**, **"J"** AND **"K" TAXIWAYS***

LAS MARCACIONES SON MAGNETICAS /
BEARINGS ARE MAGNETIC

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

ESCALA / SCALE : 1 : 14000
0 75 150 300 450 M

CAMBIOS: PCN; PSN; ELEV AD; SSEI